



UTP(ツイストペア)ケーブル結線図



通常の、ハブとPC間の結線は図1です

10BASE-T, 100BASE-TXは、1-2, 3-6のペア(4線)のみを使用しますが、クロスケーブルは図2, 図3のどちらでも動作します

